

SANITER PLUS

Disinfettante battericida, fungicida e virucida (virus con involucro) per superfici dure pronto all'uso. PMC Reg. n° 20935



DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO

È un composto a base di tensioattivi e agenti sinergici in base acquosa. Studiato per una frequente pulizia e disinfezione di tutte le superfici lavabili che possono anche venire a contatto con gli alimenti.

Non attacca metalli, leghe leggere e superfici in pexiglas.

Indicato per la disinfezione nell'ambito istituzionale (scuole, uffici, industrie alimentari e non, area medica).

Il formulato è a base di sali d'ammonio quaternario, pertanto può dunque costituire uno strumento valido per l'applicazione dei piani HACCP e in tutte quelle situazioni in cui muffe e batteri creano disagi.

Pulisce e disinfetta in un'unica operazione. Viene molto utilizzato per i forni a microonde in acciaio, sia all'esterno che all'interno. Non contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. Prodotto adatto per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE ED IMPIEGO

Rimuovere i residui grossolani di sporco con un panno umido o carta. Applicare **Saniter Plus** sulla superficie da trattare applicandolo tal quale, dopo averne comunque verificato l'idoneità, con straccio, spruzzo o nebulizzazione, lasciare agire per 5 minuti (attività battericida) o per 15 minuti (attività fungicida e virucida per virus incapsulati); infine passare la carta monouso o un panno umido.

I migliori risultati si ottengono, specie nel caso di macchinari o attrezzature che vanno a contatto con sostanze deperibili, applicando **Saniter Plus**, senza risciacquo a fine giornata, per impedire la proliferazione di batteri, muffe e lieviti.

Come precauzione, risciacquare con acqua potabile le superfici che vanno a contatto con gli alimenti, immediatamente prima del loro reimpiego, ad asciugare.

Disinfettare con attività battericida e fungicida secondo le norme EN 13697, EN 13727, EN1276, EN1650, EN 13624. Disinfettante con attività virucida (enveloped virus) secondo le norme EN 14476, EN 16777.

AVVERTENZE

--

DATI TECNICI

STATO FISICO: liquido
 COLORE: incolore
 PROFUMO: tenue
 SOSTANZA ATTIVA: contiene didecil dimetil ammonio cloruro 0,3%/m/m
 pH: 10,5
 PESO SPECIFICO: 1,0
 INFIAMMABILITÀ: >61°C



CONFEZIONI

CODICE	CONF.
ALC1206	12 x 1 L
ALC1245	4 x 5 L